

Pergunta 1: O que é que a Linha do BT4000 traz de novidades?

Resp: O BT4000 traz duas novidades:
A primeira é a Classe de Segurança Passiva e Ativa.
A segunda é a Classe Auto Gestão que possibilita de operação diretamente pelo proprietário do veículo.

Pergunta 2: O que é Segurança Passiva?

Resp: Segurança Passiva é a forma do equipamento operar.
O equipamento opera de forma automática, sem a necessidade de ações externas.
É a forma da ativação automática da proteção ao desligar a Chave de Ignição.

Pergunta 3: O que é Segurança Ativa?

Resp: Segurança Ativa é a operação por comandos externos.
É a ativação comandada por uma ligação telefônica, torpedo ou até por um acesso via Internet.
Considera-se Segurança Ativa também o fato do Equipamento notificar o proprietário quando do bloqueio ou da violação dos sensores.

Pergunta 4: O que é Auto Gestão?

Resp: É a forma de monitoramento e controle feita diretamente pelo proprietário do veículo.

Pergunta 5: Como funciona o Anti-Furto?

Resp: O Anti-Furto é uma forma de proteger o veículo sem a necessidade de uma ligação telefônica. Ao desligar a Chave de Ignição, o BT4000 prepara o bloqueio para quando o veículo for furtado.

Pergunta 6: Como funciona a ativação automática do Alarme?

Resp: O Alarme é ativado ao desligar a Chave de Ignição e com a abertura e fechamento da porta do Motorista. O alarme não ativará se a Função Manobrista estiver habilitada

Pergunta 7: Quando ativo a Função Manobrista?

Resp: A Função Manobrista é ativada quando há necessidade de deixar o veículo na mão de terceiros, sem que seja revelada a localização do Botão Segredo.

Pergunta 8: Com a Função Manobrista ativada é possível bloquear o veículo remotamente?

Resp: Sim. A ligação telefônica ou o torpedo tem a prioridade sobre quaisquer botão, sensores ou chaves no veículo. Um comando de bloqueio enviado via uma ligação telefônica ou torpedo inibe a ação do Botão Segredo.

Pergunta 9: Para alterar o número do telefone a notificar, preciso levar até um posto de Assistência Técnica?

Resp: Não é necessário o deslocamento até a Assistência Técnica.
É possível reconfigurar o BT através de uma ligação telefônica ou de um torpedo.
No manual de operação consta cada passo para efetuar esta mudança, caso as dúvidas persistam, entrar em contato com a Assistência Técnica Cerruns, através do telefone listado no Certificado de Garantia.

Pergunta 10: Ao desligar a bateria do veículo durante uma manutenção, preciso reconfigurar o Equipamento?

Resp: Não. O BT4000 possui uma bateria de memória não volátil. As informações são preservadas mesmo desligando a energia do aparelho.

Pergunta 11: Posso trocar de Operadora?

Resp: Sim. O BT4000 aceita os SimCards das operadoras. A operadora pode ser escolhida em função da melhor cobertura de área.

Pergunta 12: Existe no BT algum circuito para poupar as baterias do veículo?

Resp: Sim. Existe uma função chamada "Low Power" que quando ativada o consumo de energia é zero.

Pergunta 13: Existe no BT uma temporização para o Bloqueio específico para Motos?

Resp: Sim. Existe um tempo de bloqueio em 30 segundos para Motos e 60 segundos para os demais tipos de veículos.

Pergunta 14: Se existem dois tempos de bloqueio, como configuro o equipamento?

Resp: O tempo de bloqueio é configurado automaticamente ao fixar o modo de operação Low Power.
Configurando o Low Power para o consumo zero da bateria, o período de bloqueio é definido para 30 segundos (para motos). A inibição do Low Power para os demais veículos, o tempo de bloqueio é configurado para 60 segundos.

Pergunta 15: Qual a melhor forma de manter disponível o número do celular do meu BT?

Resp: Sugerimos três formas de disponibilizar o número do celular.

- 1) Na agenda de um celular
- 2) Deixar com um amigo de confiança ou familiares.
- 3) Anotar em local de difícil visualização e de fácil acesso, por exemplo na face interna do seu cinto.